

BUITINIO ALIEJAUS PRESO *OIL-200-GOLD* NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1) MONTAVIMAS

Žingsnis 1: Įdėkite sraigta.

Žingsnis 2: Įdėkite piltuvą ir įdėkite kaištį.

Žingsnis 3: Sumontuokite šildytuvą.

Žingsnis 4: Užfiksukite preso priekinį dangtį ir įdėkite aliejaus indą.



2) SPAUDIMO PROCESAS

1. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros tiekimo tinklo.
2. Paspauskite pakaitinimo mygtuką ir pašildykite 10 minučių kaitinimo elementą (tuščią presą).
3. Dėkite žaliavas į piltuvą
4. Pašildę paspauskite START mygtuką (sraigtas pradeda sukis) ir pradėkite spausti.
5. Pabaigę spausti, išjunkite pakaitinimo mygtuką. Po 2 minučių išjunkite START mygtuką (sraigtas nustoja sukis).
6. Paspauskite atbulinės eigos mygtuką ir 20-30 sekundžių sukite atgal.
7. Supilkite išspausť aliejų į stiklinį indą ir laikykite 8 valandas, kad nusistovėtų. Nusėdusią masę galima naudoti kaip padažą.

3) IŠARDYMAS

1. Kad preso priekinis dangtis lengvai nusiimtu, o sraigtas nesunkiai atsiskirtų paspauskite atbulinės eigos mygtuką ir sukite 30 sekundžių.
2. Atskiriant preso priekinį dangtį, nepamirškite dėvėti virtuvinių pirštinių. Arba leiskite prietaisui atvėsti ir tik tada jį ardykite.
3. Pasukite preso priekinį dangtį ir jį nuimkite.
4. Ištraukite kaištį iš piltuvo, ištraukite piltuvą ir sraigta iš korpuso.
5. Valykite kaištį ir piltuvą šepetėliu. Jei nenusivalo, nugramdykite jį arba įdėkite į karštą vandenį 30 minučių, tada dar kartą nuvalykite šepetiu.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Svoris	10.5 KG	Galia	200 W
Įtampa	220 V / 110 V	Našumas	2-4 KG/H
Matmenys	46*23*26 CM	Medžiagos	Aliuminio lydinys, Nerūdijantis plienas

ĮRENGINIO DALYS IR PRIEDAI



DALYS

1: Aliejaus indas	5: Valymo reikmenys	10: Kaitinimo blokas (šildytuvas)
2: Kaištis	6: Maitinimo laidas	11: Instrukcija
3: Filtro sietelis	7: Valymo šepetėlis	12: Korpusas
4: Virtuvinės pirštinės	8: Sraigtas	13: Preso priekinis dangtis
	9: Piltuvas	

Produktas	Žaliavos kiekis į valandą	Aliejaus išeiga per valandą
Riešutai	4 kg / val.	1.8 kg / val.
Sezamas	6 kg / val.	3 kg / val.
Saulėgrąžos	4 kg / val.	1.8 kg / val.
Linų sėnenys	5 kg / val.	1.6 kg / val.
Graikiniai riešutai	4.5kg / val.	2.1 kg / val.

DUK IR PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Produktai juda lėtai, o aliejaus išbėgimo anga net nealiejuota

Šį reiškinį sukelia per drėgnos žaliavos. Per drėgnas žaliavas reikia apkepti arba padžiovinti, kad būtų galima spausti.

Aliejaus išbėgimo angą užkemša nuosėdomis

Žaliava per sausa. Sausas žaliavas galima sudrėkinti arba pagarinti, kad "suminkštėtų", tada spausti.

I žaliavos įleidimo angą pateko pašalinių produktų ar daiktų

Nedelsdami nutraukite procesą, paspauskite atbulinės eigos mygtuką ir pašalinkite pašalinius produktus ir žaliavas. Išvalę - tęskite darbą.

Įrenginiui užstrigus, variklis nustoja sukstis

Žaliavos netinkamos aliejui išgauti arba žaliavos netinka šaltam spaudimui. Po 20 minučių variklį paleiskite iš naujo. Jei jis nepasileidžia, išimkite išspaudas, išardykite spaudimo sraigą ir išvalykite. Išvalę ir/ar pasirinkę kitas žaliavas, galite tęsti aliejaus spaudimą.

Darbo metu nutrūko elektros energijos tiekimas

Nebedėkite produktų, išjunkite maitinimo jungiklį, atjunkite maitinimo laidą ir išimkite žaliavas. Palaukite kol atsiras elektros tiekimas, prieš užvedant variklį pakaitinkite piltuvą įjungdami kaitinimo elementą. Ir kaip įprastai, toliau spauskite aliejų. Jei nesispaudžia, nuimkite spaudimo mechanizmą išvalykite ir vėl įdėkite arba trumpam paspauskite atbulinės eigos mygtuką.

