


PAINO

Nešiojamas vandenilinio vandens generatorius

**Nešiojamo vandenilinio vandens
generatoriaus vadovas**



Turinys

SAUGOS INSTRUKCIJOS	3
KOMPONENTAI	5
DALIŲ PAVADINIMAI	6
KAIP ĮKRAUTI	7
ĮRENGINIO ĮKROVIMAS	7
KAIP NAUDOTI	8
INSTRUKCIJOS	8
KĄ DARYTI PO NAUDOJIMO	10
NUOTEKŲ VANDENS IŠPYLIMAS	10
ĮRENGINIO PLOVIMAS	10
ĮRENGINIO VALYMAS	11
SILIKONINIO ŽIEDO PATIKRINIMAS	11
ĮRENGINIO SAUGOJIMAS	11
KA PATIKRINTI PRIEŠ PAREIŠKIANČIĄ PRETENZIĄ	12
SPECIFIKACIJA	12
REGLAMENTAI	13
GARANTIJOS	15

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Siekiant tinkamai ir saugiai naudoti šį gaminį, reikia laikytis žemiau pateiktų instrukcijų. Jei netinkamai laikomasi žemiau pateiktų nurodymų, galite susižeisti ar pažeisti įrenginį.



NURODOMA, JŪG GALIMA POTENCIALIAI PAVOJINGA SITUACIJA, KURIOS NEVENGIANT, GALI IŠTIKTI MIRTIS ARBA GALIMA PATIRTI RIMTUS SUŽALOJIMUS.



NURODOMA, JŪG GALIMA POTENCIALIAI PAVOJINGA SITUACIJA, KURIOS NEVENGIANT, GALIMA PAŽEISTI ARBA SUGADINTI ĮRENGINĮ.

SUSIJĘ ELEKTROS SROVĖ



ĮSPĖJIMAS

- NENAUDOKITE NENUMATYTO MAITINIMO KROVIKLIO ARBA NETINKAMŲ LIZDŲ
- Jei maitinimas netinkamai prijungtas, tai gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar gedimus.
- NETRAUKITE UŽ MAITINIMO LAIDO, JEI NORITE PERKELTI ĮRENGINĮ Į KITĄ VIETĄ
- Tai gali sukelti gaisrą ar gedimus.
- NEPAŽEISKITE IR NEMODIFIKUOKITE ĮRENGINIO SULENKIANT MAITINIMO LAIDĄ, ARBA PADĖDAMI SUNKIUS OBJEKTUS ANT JO VIRŠAUS
- NELIESKITE MAITINIMO LAIDO ARBA LIZDO ŠLAPIOMIS RANKOMIS
- Tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ir gedimus.
- DAŽNAI PAKARTOTINAI NEIŠJUNKITE IR NEĮJUNKITE MAITINIMO LAIDO.
- NEPRIJUNKITE ĮRENGINIO MAITINIMO LAIDO PRIE LIZDO ILGAM LAIKOTARPIUI (5 VALANDOS ARBA ILGIAU)
- IŠJUNKITE, KAI NENAUDOJATE ĮRENGINIO ILGĄ LAIKĄ
- JEIGU MAITINIMO LAIDAS YRA ŠLAPIAS, IŠJUNKITE IR IŠDŽIOVINKITE VISIŠKAI, PRIEŠ KITĄ NAUDOJIMĄ
- IŠJUNKITE PRIEŠ REMONTUOJANT, TIKRINANT AR KEIČIANT KOMPONENTUS
- Tai gali sukelti gaisrą ar gedimus.
- LAIKYKITE ĮRENGINĮ ATOKIAI NUO VAIKŲ
- NEMODIFIKUOKITE IR NEKEISKITE PAGRINDINIO ĮRENGINIO KORPUSO
- Tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
- NEDELSIANT IŠJUNKITE ĮRENGINĮ JEI JIS RŪKSTA ARBA SKLEIDŽIA KEIŠTĄ KVAPĄ
- Nedelsdami nutraukite darbą, atjunkite kroviklį ir susisiekite su aptarnavimo centru. Jei tęsiate darbą, tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar gedimus.

NAUDOJIMAS

⚠️ ĮSPĖJIMAS


- JEI KYLA VEIKIMO NESKLANDUMŲ, NUTRAUKITE PRIETAISO NAUDOJIMĄ NEDELSIANT.
- NEGALIMA NAUDOTI VAIKAMS BE SUAUGSUSIŲJŲ PRIEŽIŪROS.
- GALIMA NAUDOTI TIK KROVIKLIUS SU ĮĖJIMU 100 V-240 V AC, IR IŠĖJIMU DC 8.4 V.
- Kitaip galima sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
- NEMODIFIKUOKITE, NEARDYKITE IR NEREMONTUOKITE ĮRENGINIO.
- Tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar gedimus.
- NELIPKITE ANT MAITINIMO LAIDO IR NEPAŽEISKITE LAIDO.
- Tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar gedimus.
- NAUDOKITE TIK ŠIAM ĮRENGINIUI SKIRTĄ KROVIKLĮ.
- NUTRAUKITE ĮRENGINIO NAUDOJIMĄ, IŠKILUS VEIKIMO NESKLANDUMAMS, TAME TARPE, JEI PAKITO SPALVA, ĮRENGINYS PERKAITO ARBA SKLEIDŽIA KEISTĄ KVAPĄ.
- IŠJUNKITE NEDELSIANT IR SUSISIEKITE SU APTARNAVIMO CENTRU.
- JEIGU TURĖJOTE KONTAKTĄ SU BATERIJOS SKYSČIU, NEDELSIANT GERAI NUPLAUKITE.
- Tai gali pažeisti odą.
- NESPAUSKITE ĮJUNGIMO MYGTUKO, PRIES UŽDEDANT VANDENS TALPĄ.
- Tai gali sugadinti Astra Cell.

⚠️ PERSPĖJIMAS

- NENAUDOKITE VANDENS KURIO TEMPERATŪRA VIRŠ 80° C.
- Tai gali tapti nenormalaus veikimo priežastimi.
- NENAUDOKITE GĖRIMŲ SU PRIEDAIS ARBA KLAMPIŲ GĖRIMŲ, TOKIŲ KAIP GAZUOTAS VANDUO, ŽALIA ARBATA, ARBA 100% SULTYS.
- Kai naudojami aukščiau minėti gėrimų tipai, gali kilti gedimų dėl elektrodus veikiančių pašalinį medžiagų.
- REKOMENDUOJAMA NAUDOTI GERIAMĄJĮ VANDENĮ. JEI NAUDOJAMI KITOKIE GĖRIMAI, PRAŠOME IŠVALYTI ĮRENGINĮ SU CITRINOS RŪGŠTIMI PER 1 VAL.
- Jei įrenginys neišvalomas citrinų rūgštimi ir paliekamas, tai gali sukelti gedimus ar negerą kvapą.
Daugiau informacijos apie valymo būdą su citrinų rūgštimi rasite 10 puslapyje "Įrenginio valymas".
- NAUDOJANT ĮRENGINĮ PIRMĄ KARTĄ ARBA NAUDOJANT PO ILGO LAIKO (1 SAVAITĖS ARBA DAUGIAU), PALEISKITE JI 2 AR 3 KARTUS. TAI PADEDA IŠVALYTI ĮRENGINĮ IR SUDRĖKINTI VANDENILIO GENERATORIAUS ELEKTRODĄ.
- Jei produktas yra naudojamas, po to, kai kai vandenilio generatorius visiškai išdžiūna, eksploatacijos metu gali užtrukti ilgesnį laiko tarpą, kad sugeneruoti vandenilį.
- PRIEŠ ĮKROVIMĄ IŠDŽIOVINKITE ĮRENGINĮ.
- Tai gali sukelti elektros smūgį arba gedimą.
- NENAUDOKITE, KAI ĮRENGINYS PAŽEISTAS.
- Tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar gedimus.
- NAUDODAMI ĮRENGINĮ, PASTATYKITE JĮ ANT PLOKŠČIO PAVIRŠIAUS
- BŪTINA VENGTI IŠORINIO SMŪGIO
 - NESALDYKITE ĮRENGINIO
- NENAUDOKITE VANDENS SU PRIEMAIŠOMIS
 - NEPLAUKITE ĮRENGINIO VIDAUS SU CHEMINIAIS NUKALKINTOJAIMS
- Tai gali sugadinti įrenginį

KOMPONENTAI

PRAŠOME PATIKRINTI, KAD VISI KOMPONENTAI YRA PAKUOTĖJE.




PAGRINDINIS BLOKAS



TALPOS ADAPTERIAI




VANDENS TALPA
(galima įsigyti atskirai)



ĮKROVIKLIS




VARTOTOJO VADOVAS
(EN)



CITRINŲ RŪGŠTIS
(galima įsigyti atskirai)

DALIŲ PAVADINIMAI

VAIZDAS IŠ PRIEKIO



No.	NAME	FUNCTION
①	STIKLINĖS TALPOS ADAPTERIS, APSAUGINIS DANGTELIS	APSAUGO PAGRINDINĮ KORPUSĄ NUO DRĖGMĖS
②	STIKLINĖS TALPOS ADAPTERIS	SUJUNGIA ĮRENGINĮ SU VANDENS TALPA
③	ASTRA CELL	GENERUOJA VANDENILIO BURBULUS
④	LED'as	INDIKATORIUS RODO ĮRENGINIO STATUSĄ - ĮJUNGUS MAITINIMĄ, BALTA LED ŠVIEČIA 3 MIN REŽIME IR BALTAS INDIKATORIUS MIRKSI 5 MIN REŽIME - RODO ŽEMOS ĮTAMPOS STATUSĄ (RAUDONAS LED MIRKSI), VIRŠSROVIO STATUSĖ (RAUDONAS LED) (SUJUNGUS 5 SEKUNDES)
⑤	MAITINIMO MYGTUKAS	ĮJUNGIA / IŠJUNGIA ĮRENGINĮ IR GAMINA VANDENILINĮ VANDENĮ
⑥	DRENAŽO KIŠTUKAS	SURENKAMAS NUOTEKŲ VANDUO PO VANDENILINIO VANDENS GENERAVIMO
⑦	VANDENS TALPOS KIŠTUKAS	NAUDOJAMAS, KAI REIKIA IŠPILTI NUOTEKŲ VANDENĮ PO VANDENILINIO VANDENS GENERAVIMO
⑧	APSAUGINIS GAUBTAS	APSAUGO PAGRINDINĮ KORPUSĄ NUO PAŠALINIŲ MEDŽIAGŲ
⑨	ĮKROVIKLIO KIŠTUKAS	JUNGIAMAS GALINĖJE ĮRENGINIO DALYJE, SKIRTAS PRIJUNGTI ĮKROVIMO TERMINALĄ

KAIP ĮKRAUTI

ĮRENGINIO ĮKROVIMAS

① RŪPESTINGAI NUSAUSINKITE ĮRENGINĮ IR PADEKITE ANT PLOKŠČIO PAVIRŠIAUS.




② ATIDARYKITE ĮKROVIMO JUNGTIES DANGTELĮ GALINĖJE DALYJE.

③ PRUJUNKITE ĮKROVIKLĮ PRIE GAMINIO IR ĮJUNKITE Į SIENINĮ KIŠTUKĄ.

④ KAI KRAUNAMA, ŠVIEČIA RAUDONA LEMPUTĖ.

⑤ KAI ĮKRAUNAMAS PILNAI, UŽSIDEGA ŽALIA LEMPUTĖ.

⑥ KAI ĮRENGINYS PAKRAUTAS, ATJUNKITE ĮKROVIKLĮ NUO ĮRENGINIO IR UŽDARYKITE ĮKROVIMO DANGTELĮ.




PASTABA

ĮKRAUKITE ĮRENGINĮ PILNAI, PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄ KARTĄ

ŽEMOS ĮTAMPOS ĮSPĖJIMAS

KAI RAUDONAS LED MIRKSI, ĮKRAUKITE ĮRENGINĮ
- KAI RAUDONAS LED MIRKSI PROCESO METU,
TAI REIŠKIA, KAD ĮRENGINYS NEVEIKIA.



KAIP NAUDOTI

INSTRUKCIJOS

<PASIRINKTI VANDENILINIO VANDENS GAMYBOS REŽIMĄ>

- 3 MIN REŽIMAS: TINKA 300 ML STIKLINEI
- 5 MIN REŽIMAS: TINKA 500 ML STIKLINEI


BALTAS INDIKATORIUS MIRKSI, KAI DARBINIS JUNGIKLIS YRA LAIKOMAS BENT 2 SEKUNDES (5 MIN. REŽIMAS).

① NUIMKITE ĮRENGINIO APSAUGINĮ DANGTĮ, KAD PADĖTUMĖTE ĮRENGINĮ ANT PLOKŠČIO PAVIRŠIAUS




② ĮSITIKINKITE, KAD VANDENILIO GENERATORIUS YRA ŠVARUS

- JEI VANDENILIO GENERATORIUS NĖRA ŠVARUS, NUVALYKITE DULKES NUO JO.






③ APVERSKITE ĮRENGINĮ VIRŠUMI ŽEMYN IR SUJUNKITE JĮ SU VANDENS TALPA.

- JEI ĮRENGIMAS IR VANDENS TALPA NESUSIJUNGS, VANDUO GALI PRATEKETI.



④ APVERSKITE DAR KARTĄ, UŽDEKITE STIKLINĘ TALPĄ ANT VIRŠAUS, O PAGRINDINĮ KORPUŠĄ NUKREIPKITE ŽEMYN - VISADA STATYKITE ĮRENGINĮ ANT PLOKŠČIO PAVIRŠIAUS.



PERSPĖJIMAS

STATYKITE ĮRENGINĮ ANT APSAUGINIO DANGTELIO.

- KAI ĮRENGINYS YRA ANT MINKŠTO PAVIRŠIAUS, JIS GALI VEIKTI NETINKAMAI.



ĮSPĖJIMAS

• Nenaudokite stiklinių ir metalinių talpų, išskyrus originalią talpą, tai gali sukelti nesklaidumus ar sužalojimus dėl padidėjusio slėgio.

• Venkite naudoti plastininę talpą, kuri buvo naudota bent vieną kartą arba nebuvo išvalyta, tai gali sukelti higienos problemas.

• nenaudokite vandens, kurio temperatūra viršija talpos atsparumo temperatūrą.

- jei originali talpa pažeista aukštos temperatūros, tai gali tapti pažeidimo ar gedimo priežastimi. Kai naudojate šio įrenginio originalią talpą, naudokite vandenį, kurio temperatūra žemesnė nei 80 laipsnių.

⑤ PASPAUDUS MAITINIMO MYGTUKĄ, VANDENILIO BURBULIUKAI YRA GENERUOJAMI, KAI ŠVIEČIA BALTA LEMPUTĖ.

- KAI NAUDOJAMAS TALPOS ADAPTERIS (MAŽO DYDŽIO), GALIMA GENERUOTI DU KARTUS, KAD GAUTUMĖTE AUKŠTOS KONCENTRACIJOS VANDENILINĮ VANDENĮ (1000 PPB)



ĮSPĖJIMAS

• VENKITE GENERUOTI VANDENĮ KELETĄ KARTŲ IŠ EILĖS, KAI TALPA YRA NENUIMAMA, IŠLEISKITE VIDINĮ SLĖGĮ PO KIEKVIENO VANDENILINIO VANDENS GENERAVIMO CIKLO


• JEIGU GENERUOSITE KELETĄ KARTŲ, VIDINIS SLĖGIS STIKLINĖJE TALPOJE DIDĖS, TAI GALI TAPTI PAŽEIDIMO AR GEDIMO PRIEŽASTIMI.

⑥ VANDENILIO BURBULAI GENERUOJAMI 3 MINUTES ARBA 5 MINUTES. CIKLAS BAIGIASI AUTOMATIŠKAI (PRIKLAUSO NUO GENERAVIMO REŽIMO).



⑦ APVERSKITE ĮRENGINĮ APATINE DALIMI Į VIRŠŲ, KAD IŠVENGTUMĖTE VANDENS NUTEKĖJIMO. TADA IŠPILKITE VANDENĮ IŠ STIKLINĖS TALPOS.


- NUIMKITE STIKLINĘ TALPĄ LAIKYDAMI TALPOS ADAPTERĮ, KITAIP TALPA IR ADAPTERIS GALI NUSIIMTI KARTU.
- GERKITE NEDELSIANT PO ŠIOS OPERACIJOS, KAI LAIKOTE TALPĄ APVERSTA IR NENUIMTĄ ILGĄ LAIKĄ, GALIMAS NUOTEKIS.



PERSPĖJIMAS

NEKADA NENAUDOKITE ANGLIARŪGŠTE PRISOTINTO VANDENS.

- TAI GALI SUKELTI PAVOJŲ DĖL PADIDĖJUSIO SLĖGIO.



NENAUDOKITE DRĖGNOJE APLINKOJE.


- SAUJOJE, LIETUJE.



ĮSPĖJIMAS

NAUDOJANT VANDENĮ SU PERTEKLINIAIS MINERALAIS RAUDONA LEMPUTĖ ĮSIJUNGIA 5 SEKUNDĖMS IR ĮRENGINYS IŠSIJUNGIA AUTOMATIŠKAI.


- TAI GALI SUKELTI ĮRENGINIO GEDIMĄ.



KĄ DARYTI PO NAUDOJIMO

IŠPILTI NUOTEKŲ VANDENĮ

① KAI DRENAŽO TALPA YRA PUSIAU UŽPILDYTA, IŠLEISKITE NUOTEKŲ VANDENĮ.



② ATIDARYKITE DRENAŽO KAIŠTĮ IR IŠPILKITE NUOTEKŲ VANDENĮ. ATSAUGIAI

norėdami išvengti vandens nutekėjimo į pagrindinį korpusą, išpildami vandenį apverskite gaminį apačia į viršų.



③ IŠDŽIOVINKITE ĮRENGINĮ IR UŽDARYKITE DRENAŽO KAIŠTĮ.



ĮRENGINIO PLOVIMAS



NIEKADA NEPLAUKITE ĮRENGINIO PO VANDENS SROVE IR NEPANARDINKITE JO PO VANDENIU.

• PERIODINIS VALYMAS

PERIODIŠKAI VALYKITE ĮRENGINĮ SU CITRINŲ RŪGŠTIMI.


- užpildykite vandens talpą vandeniu (250 ml) ir įdėkite citrinų rūgšties 5 g, indą 2-3 kartus suplakite ir išpilkite visą vandenį.



• NUOSĖDŲ VALYMAS

KAI ĮRENGINYS YRA NAUDOJAMAS DAUG KARTŲ, KALKIŲ JUNGINIAI (DRUSKOS, MINERALAI) GALI NUSĖSTI ANT VANDENILIO GENERATORIAUS.

- užpildykite vandens talpą vandeniu (250 ml) ir citrinų rūgšties 5 g) sujunkite vandens talpą su įrenginiu ir palikite 1 valandai.



• PLOVIMAS, KAI SKLEIDŽIA KVAPĄ


DAUG KARTŲ NAUDOJAMAS ĮRENGINYS GALI SKLEISTI KVAPĄ. ĮPILKITE KARŠTO VANDENS (60-80 LAIPSNŲ) Į VANDENILIO GENERATORIŲ IR PALAUKITE 3-5 MINUTES. IŠPILKITE VANDENĮ

- kvapas neturi įtakos vandenilio generavimui ir vandens skoniui.




PRODUKTO VALYMAS

- ŠVELNIAI NUVALYKITE KORPUSĄ ŠVELNIU RANKŠLUOŠČIU
- po valymo įrenginį laikykite sausu.



- VALYKITE VANDENILIO GENERATORIŲ ŠVELNIA MEDŽIAGOS SKIAUTE AR KEMPINE

- kai nešvarumai nepašalinami, sujunkite įrenginį su vandens talpa iki pusės užpildyta vandeniu ir keletą kartų suplakite. Išvalius produkto vidų, iš karto išpilkite vandenį.



SILIKONINIO ŽIEDO PATIKRINIMAS

- PATIKRINKITE PERMATOMĄ SILIKONINĮ ŽIEDĄ, AR YRA STIKLINĖJE TALPOJE.
- BŪTINA BŪTI ATSARGIEMS, NES SILIKONINIS ŽIEDAS GALI ATSISKIRTI NUO ADAPTERIO, KAI ATSKIRIATE TALPĄ

- jei silikonis žiedas atsiskyrė, uždėkite ant adapterio ir stipriai prispauskite.



ĮRENGINIO SAUGOJIMAS

- KAI ĮRENGINIO NENAUDOJATE, DANGTELIS TURI BŪTI UŽDARYTAS.

• ĮSITIKINKITE, KAD SROVĖ YRA ĮJUNGTĄ, KAI SPAUDŽIATE ĮJUNGIMO MYGTUKĄ.

- NELAIKYKITE ĮRENGINIO NETOLI ĮKAITUSIŲ DAIKTŲ ARBA KUR TEMPERATŪRA ARTIMA 0 LAIPSNŲ.

KĄ PATIKRINTI PRIEŠ PAREIŠKIANT PRETENZIJĄ

PRAŠOME PATIKRINKITE PRIEŠ KREIPIANTIS Į REGIONINĮ APTARNAVIMO CENTRĄ

REIŠKINYS	TIKRINIMAS	KĄ DARYTI
VANDENILIO GENERATORIUS NEVEIKIA	<ul style="list-style-type: none"> • AR JIS ĮKRAUTAS • AR ASTRA CELL YRA ŠVARI 	<ul style="list-style-type: none"> • ĮKRAUKITE ĮRENGINĮ • IŠVALYKITE PAGRINDINĮ KORPUSĄ PAGAL NURODYMUS 11 PUSLAPYJE "ĮRENGINIO VALYMAS"
LED NEVEIKIA	<ul style="list-style-type: none"> • AR JIS ĮKRAUTAS 	<ul style="list-style-type: none"> • ĮKRAUKITE ĮRENGINĮ
ĮRENGINYS NEĮKRAUTAS	<ul style="list-style-type: none"> • AR KROVIKLIS TINKAMAI PRIJUNGTAS 	<ul style="list-style-type: none"> • PRIJUNKITE KORPUSĄ PRIE KROVIKLIO TINKAMAI

- Šis gaminys garantiniu laikotarpiu turi garantiją kokybei ir medžiagų defektams, atsiradusiems normaliai naudojant. Be to, gamintojas atsako tik už taisyms ir gaminio keitimą, laikantis šioje garantijoje nurodytų sąlygų.
- Garantinis laikotarpis yra 1 metai nuo produkto įsigijimo dienos.
- Garantinis laikotarpis yra 1 metai nuo įsigijimo datos defektams ir gedimams, naudojantis, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje, remontui / keitimui pagal šias garantijos nuostatas.
- Nemokamam remontui garantiniu laikotarpiu:
 - Pateikite gaminį kartu su sąskaita faktūra, kur įsigijote gaminį, kad galėtumėme jį aptarnauti.
 - Remonto metu pakaitinis įrenginys nesuteikiamas.
 - Nuostoliai, patirti naudojant / negalint naudotis šiuo įrenginiu (negautas pelnas, nutrauktas verslas, žala dėl gedimo ar/ir kita finansinė žala), nebus kompensuojami.
 - Jei šį produktą remontuoti siunčiate, su gaminiu atsiųskite sąskaitos faktūros kopiją.
- Garantiniu laikotarpiu nebus taikoma garantija, kai
 - Gaminys yra išmontuotas ar yra požymių, jog buvo demontavimo mėginimų.
 - Sutrikimas ar žala atsirado dėl perkėlimo, gabenimo ar kritimo po pirkimo (perkant internetu, žala atsirado po pristatymo); arba dėl gaisro, žemės drebėjimo, potvynio, stichinės nelaimės ir tt; Arba jei garantijos sertifikatas nepateikiamas.

SPECIFIKACIJA

SPECIFIKACIJA	DUOMENYS
MODELIO PAVADINIMAS	HM-1000 / NEŠIOJAMAS VANDENILINIO VANDENS GENERATORIUS
ENERGIJOS SUVARTOJIMAS	10W
MATMENYS (P x A x G)	72 x 104 x 72 (VIENETAI: mm)
SVORIS	274g (PAGRINDINIO KORPUSO)
MAITINIMO ADAPTERIS	ĮVESTIS: AC 100 -240V, IŠVESTIS: DC 8.4V
VANDENILIO GENERAVIMO LAIKAS	3 MINUTĖS / 5 MINUTĖS
ĮKROVIMO LAIKAS	90 MINUČIŲ (KAI VISIŠKAI ĮKRAUTAS GALI BŪTI NAUDOJAMAS 8-10 KARTŲ)

Ši garantija galioja tik Lietuvoje. Garantijos sąlygas galima keisti be išankstinio pranešimo. Garantija numato nemokamą remontą ir produkto keitimą per nustatytą laikotarpį pagal sąlygas. Ši garantija neapriboja jūsų įstatymu suteiktų teisių. Servisui po garantinio laikotarpio kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

