

LifeStraw ilgalaikio saugojimo instrukcijos (Personal, Go, Universal, Play & Flex)

Atlikite šiuos veiksmus, jei jau naudojote LifeStraw produktą ir neketinate jo naudoti ilgiau nei 1 mėnesį. Užsikimšimo problemos? žr. psl 2.

1. **Nuimkite anglies filtrą.** Nuimkite anglies filtrą, palikite 30 minučių išdžiūti ir įdėkite į sandarą užtraukiamą krepšelį (jei jūsų LifeStraw Go yra vienos pakopos versija, jame nėra anglies filtro, arba jei turite LifeStraw Personal - praleiskite šį veiksmą).

2. **Dezinfekuokite.** Jei naudojate LifeStraw Go, Universal, Flex and Play, sumaišykite 1/4 arbatinio šaukštelio buitinio baliklio su 2 puodeliais švaraus vandens ir supilkite tirpalą į butelį/kolbą, uždarykite dangtį. Leiskite pastovėti 5 minutes. Ištuštinkite butelį ar indą ir išplaukite švariu vandeniu, purtydami filtrą.

LifeStraw Personal uždarykite apatinį dangtelį, atidarykite viršutinį dangtelį ir supilkite tirpalą pro kandiklį, po to uždarykite viršutinį dangtelį. Leiskite pastovėti 5 minutes. Atidarykite abu dangtelius ir 1 minutę praskalaukite švariu vandentiekio vandeniu.

3. **Pamerkite į druskos tirpalą.** Butelį/kolbą iki pusės užpildykite vandeniu, įpilkite 1 arbatinį šaukštelį druskos ir ištirpinkite. Ant butelio uždėkite filtro dangtį su uždarytu kandikliu ar dangtelį, mikrofilto membrana turi būti pritvirtinta.

LifeStraw Personal, ištirpinkite 1 arbatinį šaukštelį druskos 2 puodeliuose švaraus vandens, uždarykite apatinį dangtelį ir pilkite tirpalą pro viršutinį dangtelį, kol užsipildys. Likusią dalį supilkite į butelį arba Ziploc maišelį. LifeStraw laikykite druskos tirpale, atidarę abu dangtelius.

4. **Saugojimas.** Butelį ar maišelį su sūriu vandeniu laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Jei reikia, anglies filtrą sandariai laikykite Ziploc maišelyje vėsioje, sausoje vietoje.

5. **Naudojimo atnaujinimas.** Jei norite vėl naudoti LifeStraw®, įdėkite anglies filtrą, jei reikia. Išpilkite druskos tirpalą ir užpildykite butelį įprastu vandeniu. Personal LifeStraw išpūskite likusį tirpalą iš filtro prieš užpildydami įprastu vandeniu. Išspjaukite pirmuosius gurkšnius, nes jie gali būti sūrūs. Jei nenaudojote ilgiau nei tris mėnesius, prieš pakartotinį naudojimą pakeiskite anglies filtrą.

Pastaba: butelį rekomenduojame saugoti užpildytą druskos/sūriu tirpalu, nes tai padeda užkirsti kelią pelėsių ar dumblių augimui, kai yra ilgai nenaudojamas, tuo pačiu membraninis mikrofiltras išlieka drėgnas, taip užtikrinamas geras srautas atnaujinus naudojimą. Jei membrana visiškai išdžius, gali būti sunku vėl gauti gerą srautą.

Jei turite papildomų klausimų apie LifeStraw saugojimą ir priežiūrą, rašykite mums el. paštu info@drema.lt

Atkimšimo instrukcijos

Jei produktas užsikimšo dar nepasibaigus filtravimo ciklui, atlikite šiuos veiksmus. Taip gali nutikti dėl netinkamo atgalinio plovimo, valymo ir laikymo, įstrigusių oro burbuliukų ir kt.

Vienas iš geriausių būdų užkirsti kelią užsikimšimui yra laikytis ilgalaikio saugojimo instrukcijų. Tai neleidžia filtrų membranoms išdžiūti ir (arba) užsikimšti ilgesnį laiką, kai jų nenaudojate.

Jei filtrai buvo nenaudojami ilgą laiką ir bandant atnaujinti jų naudojimą atrodo, kad jie yra užsikimšę, tuomet turėtumėte iš naujo suaktyvinti hidrofiliškas membranas savybes arba sutepti membraną, kad ji lengvai trauktų vandenį. Geriausias būdas tai padaryti? Kokosų pienas! (Mes žinome, keista, bet tai veikia!) Jei norite atkimšti naudodami kokosų pienu, žr. toliau pateiktas instrukcijas::

- 1. Nuimkite anglies filtrą.** Išimkite anglies filtrą, jei naudojate LifeStraw Go 2-Stage, Play, Flex ar Universal. Jei jūsų LifeStraw neturi anglies filtro, galite praleisti šį veiksmą.
- 2. Drėkinimas.** Gerai išmaišydami supilkite į švarų stiklainį 4 šaukštus kokosų pieno ir 2 puodelius vandens. Nuimkite membraninį mikrofiltrą nuo dangtelio ir panardinkite į kokosų pieno tirpalą. Leiskite stovėti 1 valandą. Jei naudojate LifeStraw Personal, į tirpalą panardinkite šiaudelį.
- 3. Skalavimas.** 1 minutę plaukite sudrėkintą membraninį mikrofiltrą po vandentiekio vandeniu, būtinai nuplaukite iš abiejų pusių. Nuplaukite kandiklį ir visus paviršius.
- 4. Tęskite naudojimą.** Norėdami vėl naudoti LifeStraw®, iš naujo įdėkite anglies filtrą. Praleiskite šį veiksmą, jei naudojate LifeStraw Personal. Tada gerkite vandenį. Pastaba: pirmieji gurkšniai gali trauktis sunkiau, tačiau netrukus turėtų palengvėti.

Kažkurį laiką jo nenaudosite? Nepamirškite peržiūrėti mūsų ilgalaikio saugojimo instrukcijų.

Pastaba: butelį rekomenduojame saugoti užpildytą druskos/sūriu tirpalu, nes tai padeda užkirsti kelią pelėsių ar dumblių augimui, kai yra ilgai nenaudojamas, tuo pačiu membraninis mikrofiltras išlieka drėgnas, taip užtikrinamas geras srautas atnaujinus naudojimą. Jei membrana visiškai išdžius, gali būti sunku vėl gauti gerą srautą.

Jei turite papildomų klausimų apie LifeStraw saugojimą ir priežiūrą, rašykite mums el. paštu info@drema.lt